



44812 | ZX-BTAUDI9 Audi A5 cabriolet MMI3G Activateur de Bluetooth

Avec cette unité, vous pouvez activer la fonction Bluetooth originale dans votre unité de MMI3G. La fonctionnalité du kit main-libres est déjà présente et peut être activée simplement à l'aide de ce module. Une fois que vous avez activé, vous pouvez profiter de ces possibilités et celles-ci sont décrites en détail dans le manuel original de votre système de MMI 3G.:

Table des matières de ce produit de Zemex :

- Dongle OBD II et unité d'activation (matériel reconnaissant le logiciel de VIN)
- L'unité est à usage unique. Veuillez suivre les instructions, nous pouvons restaurer le logiciel lorsque l'unité est déjà utilisée.
- Audi BE nr. Audi BE onderdeel no. RHD857BT3GMMI3
- Audi microphone d'origine (version rectangulaire avec connecteur de 40E971613)
- Câble d'extension d'origine (avec connecteur 8EO9737754 avec des 12 pin connecteur CWB A1)

Produit spécial de Audi convenable pour les voitures suivantes :

Audi A5 8T, cabriolet

- Avec navigation MMI 3G et navigation MMI 3G plus
- Pas compatible avec MMI 2G
- Pas compatible avec RNS-D,2, ou E

Spécification détaillée :

- Version de matériel 31/01/2012 | 2.0
- Version de logiciel 31/01/2012 | 1.0.2 >

Procédure d'installation :

L'unité est vendue uniquement sur demande spéciale, suivez la procédure RMA à tout moment auprès de votre fournisseur. Respectez les instructions de garantie du fabricant. La garantie et le droit d'utilisation deviennent invalides dans les cas suivants :

- A. les changements à l'appareil ou aux accessoires sans autorisation ou ne pas faites par personnel qualifié.
- B. lorsque le logement est ouvert.
- C. quand vous effectuez des réparations sur le périphérique.
- D. installation ou utilisation incorrecte.
- E. dommages à l'unité (tombé, volontairement, accident, etc..)

Mode d'emploi :

1. **Vérifiez si le véhicule a déjà un microphone d'origine.** Normalement, l'emplacement du microphone d'origine est positionné dans le plafonnier (module de l'éclairage intérieur). Lorsque le microphone n'est pas présent, nous vous demandons d'abord de placer le microphone fourni.
2. **Connectez le microphone au module principal de MMI3G.** Pour les voitures A4 8K, A5 8T, Q5 8R, Q7 4L, A6 4F mot le microphone doit être connecté **sur la broche à 12-pins, (NIP 2 et 3)** le câble est numérotée. NOTE : pour le cabriolet A5 sont les câbles déjà montés dans une fiche à 12-pins.

Instructions pour le cryptage :

1. après l'installation du microphone, nous vous demandons de vérifier à nouveau après toutes les connexions, vérifiez également si les broches du connecteur OBD II sont bien fixées
2. **Mettez le contact et patientez pendant 30 secondes.**
3. **Branchez l'activateur OBD II sur le connecteur OBD II.** Celui-ci est localisé au côté du chauffeur près des pieds.
4. **Une fois que le codage a démarré, le LED restera allumé** le long de l'activation.
5. **ATTENTION, finissez bien la procédure d'activation et re-utilisez ce module uniquement si la procédure n'a pas été terminée.**



6. Appuyez sur le bouton « CAR » du panneau de MMI.
7. Appuyez et maintenez le bouton 'SETUP + (just après) CAR'. Veuillez noter : sur une Audi A8 4H vous devez utiliser les boutons 'MENU + CAR'.
8. Un menu de diagnostic (dans le style de DOS) apparaît.
9. Sélectionnez « Diagnose »
10. Sélectionnez « Settings »
11. Les étapes suivantes seront différentes pour l'A8 4H, vérifiez la procédure avant de continuer.
12. Sélectionnez « TEL SETTINGS MISC» et appuyez sur le bouton rotatif du Central.
13. Changez la valeur de [non WLAN/NO NAD/BT/HFP 4/16] dans la A8H changé à la valeur 3. Toujours confirmer en pressant le bouton rotatif.
14. Le système redémarrera. L'écran affiche maintenant le texte suivant : téléphone, NOTE, n'est pas disponible, il s'agit de la fin de la procédure.
15. Attendez jusqu'à ce que la LED s'éteint avant de débrancher complètement l'activateur OBD II.
16. Réinitialiser le MMI, en appuyant sur la combinaison de touches suivant et ceci simultanément: **SETUP (1) + bouton en bas à gauche à côté du bouton rotatif central (2) + bouton rotatif Central (3) + bouton en haut à droite, juste à côté du bouton rotatif central (4).**

Maintenant, vous verrez à l'écran le téléphone (téléphone), 'votre téléphone n'est pas correctement lié ou connecté'.

Suivez les instructions de votre MMI 3G pour exploiter votre kit de voiture et/ou utiliser.

